# **National**


# IH クッキングヒーター (家庭用) 取扱説明書・料理集

品番 KZ - 321L・KZ - S321L・CHM - T2L

KZ - 321LS・KZ - S321LS・CHM - T2LS(シルバータイプ)

**KZ - 321LR**(赤外線式換気連動タイプ)

**CHM - T2LRS**(シルバー・赤外線式換気連動タイプ)



この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読 みください。

保証書は、「お買い上げ日・お買い求め先名」などの記入を必ず確かめ、お買い求め先からお受け取りください。電気工事店または施工主より設置工事説明書を受け取り、工事完了後の確認項目をご確認ください。

保証書·設置工事説明書別添付

上手に使って上手に節電

このたびは、**IH**クッキングヒーターをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

### IHクッキングヒーターは火を使わない 電磁誘導加熱方式。

お使いになる前に、下記の「加熱のしくみ」と「調理のポイント」をお読みください。



### IHヒーターは、どうやって加熱するの?

「IH」とは火を使わない電磁誘導加熱のこと。

磁力線の働きで、なべ自体をヒーターのように発熱させます。

トッププレートの下にある磁力発生コイルに 電気が流れると、磁力線が発生し、 磁力線がなべを通るときにうず電流が 発生します。 このうず電流がなべの電気抵抗によって 熱に変わり、なべが熱くなります。 トッププレート 磁力発生コイル 磁力線

### IHヒーターで調理するときのポイントは?

「IH」の特性に慣れることがいちばんです。

使いこなしていただくための、代表的な「IH」の特性をご紹介します。

高火力でなべ自体が発熱するため

#### ☞ 立ち上がりが早い

焼き物・いため物の予熱などは、材料を準備してからで充分。 早めの予熱は、焦げ付きやなべの変形にもつながります。



#### ◎熱効率がよい

なべ自体が発熱するので、エネルギーを効率よく伝えます。



ただし、なべ底の温度が高いので、とろ火の煮込みなどは ときどきかき混ぜて、調理物の温度を均一にしましょう。 また、煮込み過ぎ防止には、タイマー機能の活用を。

#### ☞ なべの材質により、火力感が少し違います

これは、材質によって消費電力が違ってくるためです。 「鉄」 「有磁性ステンレス(18-0)」 「非磁性ステンレス(18-8・18-10)」 の順で火力が弱くなります。 もくじ

ページ

まず)知ってい	ただきたいこと
	`ヒーターの機能4
使えるなべは	?6
安全上の	<b>ご注意</b> 8
各部の名前	12
使い	方 IHヒーター
	煮る・蒸す・ゆでる1
OBAL .	<b>湯を沸かす</b> (左IHヒーターを使って)
	ナムル(3種)・ゆで豚・煮魚・肉じゃが・筑前煮 18~2 おでん・ポトフ・白菜の牛乳煮 鶏肉のトマト煮込み・茶わん蒸し
	<b>焼く・いためる</b> 2
	ステーキ・牛肉のたたき風・卵焼き・オムレツ 24~2
	ハンバーグ・ぎょうざ マーボー豆腐・炒飯・牛肉とピーマンのいため物
	マーホー立角・沙畝・千内とこーマンのいたの物
Co AR	<b>揚げる</b> (右IHヒーターを使って)2
O W	天ぷら・豚カツ・えびフライ・鶏のから揚げ 3
	ロースター
20	<b>自動(オート)で焼く</b> 3
Walking I	<b>自動メニューと焼き加減の目安</b> 34~3
	● <b>手動で焼く</b> 3
	メニュー例と火力・焼き時間の目安 38~3
	ラジエントヒーター
	<b>使い方</b> 4
	ご愛用いただくために
	・ッププレート・本体のお手入れ42
	ースターのお手入れ44
	【障かな?46
	ដ証とアフターサービス48
仁	□様裏表紙

# IHクッキングヒーターの機能

#### 左IH ヒーター 2000W (湯沸かし 3000W)

☞P.14~27

煮る・蒸す・ゆでる・焼く・いためる 湯を沸かすなどに使います。



調理 1分~9時間55分までセット

沸騰しても、自動的に通電は切れません。

最大火力(3000W)は 湯沸かし以外には使わないでください。



光る IHヒーターを入れるとリング状に光ります。

### **□−スター** 1550W

#### (両面焼き)

☞P.32~39

#### 「自動(オート)」では

姿焼き・切り身・干物・つけ焼き などを焼きます。



▼ マイコンがメニューに応じて 自動 火力・時間をコントロール。

#### 「手動」では

自動で焼けない魚や、焼き鳥・ 焼きなすなどを焼きます。



調理 1分~30分まで タイマー セットできます。

\*ラジエントヒーターとの 同時使用はできません。

#### 赤く光りますが、発熱はしません。

ダブル操作部を閉じても、 Whate 左右IHヒーターの火力がわかります。



操作部を閉じていても トッププレート上でキー操作 ガラスタッチ できるので、調理中の火力調 節に便利です。

(操作のしかたเ愛P.13) < (



#### ラジエントヒーター 1250W

IHヒーターで使えないアルミなべや ISP 40~41 銅なべ、小さななべも使えます。



\*ロースターとの同時使用はできません。

#### 右IHヒーター 2000W

煮る・蒸す・ゆでる・焼く・いためる 揚げるなどに使います。



調理 1分~9時間55分までセットできます。 タイマー \*揚げ物には使えません。

揚げ物には、

揚げ物温度調節機能付きの

場げ物キーをお使いください。



材料を入れて一時的に温度が下 がっても、マイコンで設定した 油温に素早く復帰。 揚げ物がカラッと揚がります。

# ☞P.28~31

®P.14~15

№P.18~27



#### フィルター(吸・排気パネル)目詰まり検知

使用中に、吸・排気パネルがふさがれた りして、本体内部の温度が異常に高くな り過ぎると、自動的に通電を 停止して異常表示でお知らせ。

●温度が下がると自動的に通電します。



#### 高温注意表示

トッププレートが熱くなると点灯。 調理をスタートしてなべが熱く なっても、トッププレートに熱 が伝わるまでは点灯しません。

●電源スイッチを切っても、熱い 間は点滅してお知らせします。

#### ラジエントロック機能

ラジエントヒーターを使わないときに ロックしておくと、ラジエントヒータ ーのキー操作ができません。 ロック中は、電源を入れると マークが表示されます。 (ロックのしかたI愛P.13)

#### チャイルドロック機能

使わないときにロックしておくと、 すべてのヒーターのキー操作ができません。 ロック中は、電源を入れると マークが表示されます。 (ロックのしかたI愛P.13)

#### 安全機能



#### すべてのヒーター

#### 切り忘れ防止機能

切り忘れても最終キー操作 から一定時間が過ぎると、 自動的に通電を停止します。

- ●IHヒーター.....約45分
- ●ラジエントヒーター
- ...... 約45分 ●ロースター...... 約30分

#### 左右IHヒーター 温度過昇防止

なべ底の温度が異常に上がると、 自動的に通電をコントロール。

●温度が下がると自動的に加熱し始めます。 特にいため物などの予熱時などに働 くことがあります。

#### なべなし自動OFF

なべを外すと火力表示が点滅し、 約1分後に通電を停止します。

●点滅中になべを戻すと再加熱し始めます。 使えないなべが置かれたときもこの 機能が働きます。

#### 空焼き自動OFF

なべの空焼き状態が約15分続くと、 自動的に通電を停止して

までの時間が異なります。

異常表示でお知らせ。 なべの種類により、「空焼き自動OFF」が働く

火力が弱い場合や、なべの種類によっては、 この機能が働かないことがあります。

#### 天面操作部自動OFF

天面操作部に物を置いたり 水などが付いて約3秒たつ と、左右IHヒーターともに 自動的に通電を停止して 異常表示で は 15

置いた物の材質・付着し

た水の量によっては、 この機能が働かないこと があります。 揚げ物中は、右IHヒータ ーは停止しません。



揚げ物の予熱時、なべ底に 約2mm以上のそりがあった り、変形していると自動的 に通電を停止して異常表示 でお知らせ。

揚げ物そりなべ検知

#### 11 15

なべ底に異物や汚れがこ びりついているときも、 この機能が働くことがあ ります。



#### ロースター

くなると、自動的に通電を停

#### ロースター受け皿高温検知 |ロースター異常高温検知

ロースター受け皿に水を入れ ロースター庫内の発火などに ずに加熱したり途中で水がな よって温度が異常に上がると、 自動的に通電を停止して異常 止して異常表示でお知らせ。 表示でお知らせ。



#### 異常表示について

安全機能が働いて通電を停止したときは 表示部に 🛂 🛂 はどの異常表示が 表示されます。P.47の方法で直してください。 闘 分 🖼



# 使えるなべは?

- ●IHヒーター……材質や底の形状により、使えるなべと使えないなべがあります。 また、財団法人製品安全協会の「国 🕼 🖫 🖫 🖫 🖫 マークのあるなべをお勧めします。
- ●ラジエントヒーター···IHヒーターで使えないアルミや銅なべが使えますが、火力は弱くなります。
- ●なべをお求めになるとき・お手持ちのなべを確かめたいときは、下の表を参考にしてください。

#### 鉄、鉄鋳物 鉄ホーロー










●ホーローなべは空焼きしたり焦げ付かせないようにしてください。 **(火力調節のポイント**図P.15)

●底面にホーロー加工をした魚焼器は使わないでください。





ステンレス

有磁性ステンレス (18-0)






なべ底に磁石が くっつくものが 使えます

●0.8mm以下




● 0.8 mmを超えるもの 火力が弱くなったり 使えないものがあります。

火力が弱くなったり使えないものが あります。







多層なべ

(クラッドなべなど)











●「IHで使える」と表示している土なべは、 形状などによっては本製品が故障するこ とがありますので、使わないでください。



- ●耐熱ガラスのなべは割 れることがあります。
- ●土なべの底がすれると、 トッププレートを傷付 けることがあります。

●揚げ物には、必ず「付属の天ぷらなべ」または、「あっせんの感温天ぷらなべ」をお使いください。

#### IHヒーターで使えるなべかどうかを 見分ける簡単な方法があります

ただし、ステンレス(特に多層なべ)は 使えると見分けても材質によっては 火力が弱くなるなべがあります。

### なべの形状

#### IHヒーター




#### 底の形状

●平らでトッププレートに密着するもの

#### 底の直径

● 12 ~ 26 cm





#### 底の形状

●中華なべなど 底の丸いもの



●約4mm以上のそりや脚があるもの



#### 底の直径

● 12 cm**未満** 

(トッププレート内側の囲み以下)

#### なべ底の厚さ


● 0.6 mm以下のもの なべ底がそることがあります。

#### ラジエントヒーター



- ●底が平らで厚手のなべが適しています。
- 直径18cm以下のなべが使えます。 IHヒーターで使えない小さな

ミルクパンなど





#### 次のようななべ・調理器具は使えません

●底に凹凸があるもの ヒーターの損傷や寿命

原因になります。

を縮める原因になります。 ●魚焼器・網 トッププレート損傷の



#### なべの見分け方

左IHヒーター・右IHヒーターのどちらを使っても 見分けられます。

#### 左IHヒーターで見分ける場合

水を入れて なべを左IH ヒーターの 中央に置く





3押して 場合す 操作部を開く






を押す





#### ● 使えるなべは、表示点灯のまま

確認したら、すぐに





(そのまま放置するとなべが熱くなります。) ステンレス(特に多層なべ)は、使えると見 分けても、火力が弱くなる場合があります。

#### 🗶 使えないなべは、火力表示が点滅

約1分後に表示が 消え 通電が切れる




# 安全上のご注意必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定され





この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生 する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。










この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。





この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



ロースター扉

### **警告**

#### 取り扱い



行わない

分解禁止



火災・感電・けがの原因になります。

●修理はお買い求め先にご相談ください。



本体に水をかけない ///

水ぬれ禁止



本体内蔵の電気部品に水が入り、感電・ショート・ 発火の原因になります。



吸・排気パネルやすき間に ピンや針金などの異物を 入れない へのをふの

感電や、異常動作によるけがの原因になります。



トッププレートに衝撃を 加えない




万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使うと 過熱・異常動作・感電の原因になります。

- ●このような場合は、電源スイッチとブレーカー を切って使用を中止し、すぐに修理を依頼して ください。
- ●トッププレートの上に乗ったり、物を 落としたりしない

### **警告**

#### 発火・火災を防ぐために






油が少ない場合など油温が上がり過ぎ、発火の原因に なります。

- ●揚げ物調理には、必ず「付属の天ぷらなべ」 または「あっせんの感温天ぷらなべ」を使う
- ●なべは加熱部の中央に置く
- 500g(0.56L)未満の油( で調理しない



**必ず** 場げ物 キーを使う



(他のキーを使わない)

● いため物・焼き物など油を使う調理をするときもそば を離れないで、加熱し過ぎないように火力調節する。

#### 可燃物を近づけない



火災の原因になります。

●新聞・雑誌・ふきんなど燃えやすい物をトッププ レートの上やそばに置かない。




ラジエントヒーター の上に物を置かない

火災の原因になります。



使用後は電源スイッチの「切」を



火災の原因になります。

●長期不在のときは、ブレーカーを切る。

#### 設置



アースを確実に 取り付ける

アース線 接続



故障や漏電のときに感電する原因になります。

●アースの取り付けはお買い求め先にご相談くださ

#### やけど・けがを防ぐために



子供など取り扱いに不慣れな 方だけで使わせたり、 乳幼児に触れさせない



やけど・感電・けがの原因になります。

●使用後や操作しないときは、触れたり当たらない ように操作部・ロースター扉を収納する。

# 安全上のご注意 必ずお守りください (続き)

### ⚠ 注意

#### 発火・火災を防*ぐ*ために

#### 使用中



#### 本体前方に物を置かない

火災の原因になります。



#### なべの下に紙などを敷かない

なべの熱で紙が焦げるなどの原因にな ります。



#### ラジエントヒーターの上で 直接調理しない

発火や、異常動作の原因になります。

●魚を焼いたり、しょうゆ・汁などが たれる調理はしない。

#### 揚げ物調理



#### 他の器具(ガスコンロ)であら かじめ加熱した油を使わない

温度制御装置が働かず、異常加熱し 火災の原因になります。

揚げ物調理は必ず 切(人) まーで行う。



#### 油煙が多く出たら 電源スイッチを切る

油が高温になっているため続けて加熱 すると発火し、火災の原因になります。

#### ロースター調理



#### ロースター受け皿は 必ず水を入れて使う

火災の原因になります。

●続けて焼くときは、たまった油分を 捨てて水を入れる。



#### 使用中は本体から離れない

調理物が発火することがあります。

●本体から離れるときは、必ず電源ス イッチを切る。



#### 必要以上に加熱しない

調理物が発火することがあります。



#### 使用後は必ずお手入れをする

調理くずや油分が残ったまま調理する と、発煙・発火の原因になります。



#### 調理物が発煙・発火した場合は すぐに電源スイッチを切り、 次の手順で消火する

#### ■ 電源スイッチを切る



このとき、 ロースター扉の周囲 から煙が出ます。



#### (3) ブレーカーを切る

- ●炎が消えるまでロースター扉を引き出さない。 (空気が入り、炎が大きくなります。)
- ●ロースター扉(ガラス窓)に水をかけない。 (ガラスが割れます。)

### **注意**

#### やけどを防ぐために



#### 揚げ物調理中は油の飛び散り に注意する

やけどの原因になります。

●調理中は顔を近づけない。

#### 油の飛び散りを少なくするために

- ●材料をきちんと下ごしらえする。( ☞ P.30)
- ●なべの内側に水滴が付いたまま油を入れない。
- ●油温が適温にならないうちに材料を入れない。 (油温が上がってくると、油が飛び散ります。)



#### 調理・湯沸かし以外の目的で 使わない

過熱・異常動作によるやけどの原因に なります。



#### 空だきしたり、加熱し過ぎない

やけどや、調理物発火の原因になります。 なべの破損・トッププレートを汚す原因 になります。



#### 缶詰やアルミ箔など、 なべ以外のものは載せない

缶詰やボンベなどの密閉容器は破裂し て、けが・やけどの原因になります。 アルミ箔や金属スプーンなどは赤熱し て、やけどの原因になります。



#### なべを不安定な状態にしない

トッププレートのふちに乗り上げてい ると、落下などにより、けが・やけど の原因になります。



#### なべ・なべの取っ手などの 高温部に触れない

接触禁止 やけどの原因になります。



#### 使用後しばらくは、なべの熱 でトッププレートが熱くなっ 接触禁止 ているため手を触れない

やけどの原因になります。



#### 使用中・使用後しばらくは、 ロースター扉など高温部に触

接触禁止れない

やけどの原因になります。



#### お手入れは冷えてから行う

やけどの原因になります。

#### 取り扱い



心臓用ペースメーカーをお 使いの方は、本製品のご使 用にあたって医師とよくご 相談ください

本製品の動作がペースメーカーに影 響を与えることがあります。



#### 火気を近づけない

感電・漏電の原因になります。

#### ロースター使用時のお願い

●ロースター扉を持ち上げながら引き出したり 勢いよく引き出さない

受け皿から水がこぼれることがあります。

●グリル用の小石などは使わない


発煙・発火・やけどの原因になります。また、自 動(オート)調理がうまくできない原因になります。

●吸・排気パネルの上に物を置かない ロースター扉の取っ手が熱くなり、やけどの原因 になります。

#### 天面操作に関するお願い

●天面操作部に水などを付着させたり、物を置かない 水・物が付着することにより、キーが誤動作する ことがあります。

# 各部の名前



●トッププレートの上で、 IHジャー炊飯器など電磁 誘導加熱の調理機器を使 わない。



(磁力線により本製品が故障する原因になります。)

- ●使用中は磁力線が出るため、磁気に弱いものを近づけない。
- ●ラジオ・テレビなど(雑音の原因になります。)
- ●キャッシュカード・自動改札用定期券・カセット テープなど(記録が消える原因になります。)
- ●キャビネット(本体下側)に調味料・食品などを置かない。 (変質の原因になります。)
- 操作部に煮汁などを付けたまま収納しない。 (煮汁が固まって操作部が出なくなることがあります。)
- ●酸の強い食品が付いた場合はすぐにふき取る。
- ●ジャム・レモン汁・梅を使った食品など / 放置すると、トッププレート・トップフレームが 変色することがあります。

#### 操作部



#### チャイルドロックキー

使わないときに押してロックし ておくと、すべてのヒーターの キー操作ができません。

#### ラジエントロックキー

使わないときに押してロックし ておくと、ラジエントヒーター のキー操作ができません。

\*他のキーは操作できます。

#### 天面操作部

左右IHヒーターの「切/入」「火力調節」ができます。 \*湯沸かし・揚げ物、タイマー操作はできません。



左IHヒーター操作キー

\*キーは指で触れるだけで操作できます。

#### 操作のしかた【左IHヒーターを操作する場合】

- 1 電源スイッチを入れる(ライト点灯)
- \*ライト点灯中は操作できます。
- 2天面操作部の た触れる
  - \*「入」のときは少し長めに触れてください。



- \*加熱しない状態が1分続くとライトが消え、操作できなく
- →操作部の を押すとライトがつき、再操作できます。

#### 3 (▽ || ▷) に触れ、火力調節する

\*操作のたびにキーから指を離してください。 (触れたままでは、火力が変わりません。)

#### ●キー操作をするときに

があります。

- ●隣りのキーに触れていると、キーを受け付けないことがあります。 ●指サック・傷テープなどをしていると、キーを受け付けないこと
- ➡キーを受け付けないときは、操作部側でキー操作してくだ

#### ロックのしかた

**1 電源スイッチを入れる(通電ランプ点灯)** 

7 キーを3秒間押す

【ラジエントロック】 【チャイルドロック】





#### マークが表示される

- \* 1 つでもヒーターを使用しているときは、 チャイルドロックできません。
- \*ラジエントヒーターを使用しているときは、 ラジエントロックできません。
- **3 電源スイッチを切る(**通電ランプ消灯)
  - \*ロックは電源スイッチを切っても記憶され ています。
- ●ロックを解除するとき

電源スイッチが「入」の状態で

ロックキーを3秒間押してマークを消す。

#### 吸・排気のしくみ


使用中、本体内部の温度上昇を抑えるために冷却ファ ンが作動し、吸・排気パネルから吸・排気を行います。

- ●冷却ファンの作動音がしますが、異常ではありませ ん。(作動音の大きさは、IHヒーターの火力によっ て変わります。)
- ●冷却ファンが作動すると、吸・排気パネルから排気の 風が出ます。(操作部とロースター扉の周囲からも、 風が少し出ます。)

# 煮る・蒸す・ ゆでる







●のを押す

調理する



自動的に火力「5」で加熱

を始める。

弱 1 2 3 4 5 6 強

押すごとに表示が変わる。



弱側へ 強側へ (火力調節の目安☞P.18)

残り

弱 1 2 3 4 5 6 強

残時間は1分刻みで

減る。

天面操作ができます

(操作のしかたเ図P.13)



ライト 左IHヒーター操作キー 右IHヒーター操作キー

- ●天面操作部に物を置いたり、水 を付けない。
- ●物や水が付くことにより、キー が誤動作することがあります。
- ●約3秒たつと天面操作自動OFF が働いて、天面操作部のライト が消え、通電を停止します。

➡ **以 版**表示( 嗲 P.47 )

火力調節のポイント

IHの火力

●6~強…水を沸騰させたり、だし汁 などを煮立てるときに。

235W 500W 1000W 2000W

弱123456強

120W 370W 700W 1450W

- ●4~5… いため煮などの材料をいた めるときに。
  - ★IHは火力が強いので、材料 を準備してから予熱しまし よう。

【火力イメージ】 強火

(約)

- ●2~3… おでんなど、煮汁に粘性の ないサラッとした煮込み料 理に。
- ●1~2··· カレー・ポタージュなど、 粘性のあるトロッとした煮 込み調理に。
  - ★煮込み中は、材料を数回か き混ぜましょう。
  - ★温めなおすときも、弱火で かき混ぜながら行ってくだ さい。
- ●弱…… 保温などに。

セットできる時間:1分~9時間55分

- ... 1時間刻み
- ... 20分までは1分刻み 20分以降は5分刻み
- ●押し続けると早送りができる。
- ●セット時間が1分単位の場合は 「分 時間」の順にセットする。
- 取消 … タイマーを取り消すときに押す。

#### 調理が終わったら



を押して火力を選び

タイマーを使う場合

分を押して

時間をセットする

タイマーが終了するとブザーが

鳴り、自動的に通電が切れる

操作部を閉じ 電源スイッチを切る

トッププレートが冷えたらお手入れを!(嗲P.42)

#### お願い

- ●長時間のタイマーを使うときは、 ふきこぼれや焦げ付きにご注意く ださい。
- ●みそ汁などを温めなおすとき
  - **①加熱する前に、なべ底に沈んで** いるみそなどを、かき混ぜる。
  - 20弱火でかき混ぜながら温める。


なべ底にみそなどが沈殿したまま 温めると、沈殿物が突然噴き上が ったり、なべが跳ね上がることが あり、やけどの原因になります。



# 湯を沸かす


湯沸かし専用のキーを使うと 最大3000Wの火力を設定できるので 早く沸騰します 麺類をゆでるときの湯沸かしなどに 便利です







電源スイッチを入れ 操作部を開く






湯沸かし操作キー



●天面操作はできません。



# ☆☆を押す



自動的に火力「5」で加熱を始める。







押すごとに表示が変わる。



弱側へ 強側へ

火力「 🎦 」で約10分間放置すると、火力は自動的に「強」に下が ります。上げるには、再度 ▶ を押してください。

沸騰したら




を押し 通電を切る

沸騰しても、自動的に通電は切れません。

#### 沸騰後に調理する場合(麺 類をゆでるときなど)

☆で通電を切らずに

◀ で火力を「強」以下にし なべに食材を入れる



●火力「 分 」のままで食材を入れない。 / 火力が強過ぎて、食材が吹きこぼれ ` **します**。

#### 調理にタイマーを使う場合

時間 分を押して時間を セットする\_

タイマーが終了するとブザーが 鳴り、自動的に通電が切れる



残時間は1分刻みで減る。

セットできる時間:1分~9時間55分

●セットのしかたは、加熱調理と同じ です。( P.14 )

操作部を閉じ 電源スイッチを切る

トッププレートが冷えたらお手入れを!(嗲P.42)

IHの火力

【火力イメージ】

強火

123456強公

120W 370W 700W 1450W 3000W 235W 500W 1000W 2000W

#### お願い

●湯を沸かすときは、沸騰したらすぐ に火力を下げる。

火力が強過ぎて吹きこぼれたり、 沸騰時の泡が飛び散ってやけどの √ 原因になります。

- 協 で焼き物・いため物をしない。
- ●火力「 ☆ 」で予熱すると、火力 が強過ぎて、なべなどが変形する ことがあります。
- ●調理中は、マイコンが湯沸かし専 用の火力コントロールをするので、 焼き物・いため物調理に適しませ ん。(火力が弱くなります。)

#### お知らせ

●火力「 ↑ 」で使っているときに、 ロースターまたはラジエントヒー ターを使ったり、右IHヒーターで 揚げ物をすると、火力は自動的に 「強」に下がります。

/ キーを押してもブザーが鳴り、火 **、**力は上げられません。

●火力「 🔂 」で使っているときは、 ファンの作動音が少し大きくなり ます。

17



### 煮る・蒸す・ゆでる

#### だし汁などを沸とうさせる火力 メニュー例と火力調節の目安 いため煮などでいためる火力 ●火力を落として煮込むときはタイマーを使うと便利。 煮る火力 「切り忘れ防止が働いて通電が停止する心配がありません。 水を沸騰させてからゆでたり、煮たりするものは 協 を使うと便利。 食材を入れたら必ず火力を「強」以下にしてください。 者鱼 肉じゃが 筑前煮 煮る おでん・ポトフ 白菜の牛乳煮 鶏肉のトマト煮込み 蒸す 茶わん蒸し 野菜・根菜をゆでる ゆでる ゆで豚 スパゲッティ

●火力の目安は当社あっせんなべを使用した場合です。 なべの種類・形状・材質、材料の量などによって、火力が異なってきます。様子を見て火力を調節してください。

### ナムル3種

たれ(野菜一種類分)



材料	1	4	人公	)
121 インエ	44	47	<b>レノノ</b>	

ほうれん草	1束(約300g)
もやし	1袋(約250g)
にんじん(細切り)	1本(約100g)

	<sub>(</sub> すりごま	大さじ1
(A)	塩・こしょう	各少々
	すりごま 塩・こしょう 好みによりおろしにんにく	少々
	ごま油	

#### | 野菜をゆでる|| 火力「6」~「強」

- ほうれん草は、なべにたっぷりの湯を沸かし、塩を加えて色よ くゆでる。冷水に取ったあとしっかり水気を絞り、約3cm幅に 切る。
- ●もやしは、なべに湯を沸かし、塩少々を加えてゆでる。 ざるにあげてしっかり水気を絞る。
- ●にんじんは、なべに湯を沸かし、塩少々を加えてゆでる。 ざるにあげてしっかり水気を絞る。

#### あえる

● それぞれの野菜とAを別のボールに入れ、手でもみ込むように してあえる。最後にごま油を加えてまんべんなくからめる。

#### ゆで豚

**●**なべに豚もも肉塊 (500g)・白ねぎ (1/2本)・し ょうがの薄切り(1片分)を入れ、つかるぐらいの 水を注ぎ、塩(小さじ1)・酒(大さじ3)を加える。



②火力「強」で煮立ててアクを取り、「2」に落として 40~50分じっくり煮込む。

ゆで汁につけたまま冷ましてから肉を取り出す。 \*ゆで汁はこして、いため物やスープなどに使いま しょう。

#### 煮魚

#### 材料(4人分) かれい ......4切 しょうが(薄切り) ......1片 ごぼう(拍子木切り).....1/2本 酒 ......大さじ4 水.....1/₂カップ



#### かれいを下ごしらえする

かれいは皮目の方に切り目を 入れておく。

#### |かれいを煮る

- かなべに
  としょうが・ごぼうを入れ、火力「6」で煮立てる。
- 煮汁を回しかけながら煮る。

### 肉じゃが

材料(4人分)	
特内(4人分)  中肉(3cm幅に切る) 300 たまねぎ(串切り) 1 にんじん(乱切り) 1 じゃがいも(一口大に切る) 6個(約500 しらたき 1サラダ油 大さじ 水 適 砂糖・酒・みりん 各大さじ 塩 少	個本g)袋1量
塩	々



#### 下ごしらえする

1 しらたきは下ゆでし、ざく切 りにする。

#### 材料をいためて煮る

- 2 火力「5」でなべを熱して油をなじませ、たまねぎ、牛肉、にん じん、じゃがいも、しらたきを順に加えていため合わせる。 (焦げ付くようであれば、火力を一段落とす。)
- → 全体に油が回ったら、ひたひたの水を注ぐ。煮立ったらアクを取 り、Aで味付けして、火力「2」~「3」で落としぶたをして25~ 30分煮込む。

#### 筑前煮

材料(4人分)
鶏もも肉1枚(約200g)
こんにゃく1/2枚
● れんこん150g ○ にんじん・ごぼう
❤️ │にんじん・ごぼう各1本
きぬさや30g
サラダ油大さじ1
水
(砂糖大さじ1 <sup>1</sup> /₂
В │ 酒・みりん
砂糖大さじ11/2 ® {酒・みりん各大さじ2 しょうゆ大さじ4



#### 下ごしらえする

- 鶏肉は余分な脂と筋を取り、3 ~4cm**角に切る。**
- 2 こんにゃくはスプーンなどでー 口大にちぎり、熱湯でゆでる。
- 3 魚を乱切りにし、れんこん・ご ぼうは水にさらしてアクを抜
- ▲ きぬさやは筋を取り、塩を入れ た熱湯でさっとゆで、冷水に取 ったあと水気を切っておく。
- ▼ 火力「5」でなべを熱して油をなじませ、鶏肉をいためる。ほぼ 色が変われば2・3を加えていため、ひたひたよりやや少なめに水 を加える。
- ★ 煮立ったらアクを取り、®で味付けして、火力「3」に落として30 ~40分、野菜がやわらかくなり、煮汁がほぼなくなるまで煮詰 める。

最後にきぬさやを加える。

# 煮る・蒸す・ゆでる

#### おでん

材料(4人分)
ちくわ(半分に切る)2本
ごぼう天(半分に切る)4本
ゆでだこの足(半分に切る)2本
こんにゃく1枚
大根1/2本
卵 ( ゆでて殻をむく )4個
<sub>(</sub> だし汁7カップ
砂糖大さじ11/2 塩小さじ1/2



#### 下ごしらえする

こんにゃくは三角に切ってゆ で、だいこんは皮をむいて約 2cm厚さに切って下ゆでする。

- ? なべに必と材料を入れ、火力「強」で煮立たせる。
- 2 煮立ってきたら火力「2」に落とし、2~3時間じっくりと煮込む。

### ポトフ

材料(4人分)
スペアリブまたは豚肩ロース肉400g
キャベツ(半分に切る)1/2玉
たまねぎ(半分に切る)2個
にんじん(4つに切る)1本
じゃがいも(大きければ半分に切る)4個
セロリ (筋を取って4つに切る)1本
水7カップ
ブーケガルニ
/ セロリの茎や葉先、パセリの茎、ローリエ v
くなどをたこ糸で束ねて作る。
(セロリの茎や葉先、パセリの茎、ローリエ などをたこ糸で束ねて作る。 塩・こしょう各少々
粒マスタード適量



#### 下ごしらえする

キャベツはたこ糸を巻いて形 を整える。

#### 煮込む

- 2 火力「強」でなべに7カップの湯を沸かして豚肉を入れ、再び煮立っ たらアクを取る。
- 3 火力「2」に落として係とブーケガルニを加え、豚肉がやわらかく なるまで約1時間煮込む。
- 4 野菜を加えてさらに30~40分煮込み、塩・こしょうで味を調える。 それぞれを食べやすく切って器に盛り、粒マスタードを添える。

### 白菜の牛乳煮

材料(4人分	(行
白菜	¹/₄株
干しえび	大さじ1
鶏ガラスープの素	小さじ1
きくらげ	2~3枚
サラダ油	
	大さじ1
牛乳	1カップ
水溶きかたくり粉	
(かたくり粉大さじ2を同	量の水で溶く)
しょうが汁	大さじ1



#### 下ごしらえする

- 干しえびはぬるま湯につけて 戻し、粗く刻む。 戻し汁は湯を足して1/2カップ にし、鶏ガラスープの素を溶 かしてスープを作る。
- 🤈 きくらげもぬるま湯につけて戻し、石づきを取り一口大に切る。
- うけて切り、芯はそぎ切り、葉はざく切りにする。
- ✓ 火力「4」~「5」でなべを熱して油をなじませ、干しえびをいため、 香りがたったら白菜の芯を加えていためる。
- **▼全体に油が回ったら、きくらげ・白菜の葉を加え、スープ・**④を 加えて煮立たせる。煮立ったら火力「3」に落とし、ふたをして 10~15分煮る。

牛乳を加えて火力「4」~「5」にし、再び煮立ったら水溶きかたく り粉でとろみを付ける。

仕上げにしょうが汁を加える。

#### 鶏肉のトマト煮込み



#### 材料(4人分) 鶏もも肉 ......2枚( 約400g ) 塩・こしょう ......各少々 たまねぎ(みじん切り) ......1個 にんにく(みじん切り) ......1片 セロリ(茎) .....1本分 オリーブ油 ......大さじ1 完熟ホールトマト缶 ......1缶 トマトピューレ.....1/2カップ ローリエ ......1枚 パセリ......適量

#### 下ごしらえする

- **| 鶏肉は余分な脂と筋を取り、フォークを数か所に突き刺して** 穴を開け、半分に切って塩・こしょうで下味を付ける。
- ↑ セロリは筋を取って小口切りにする。

#### 材料をいためて煮込む

- → 火力「4」~「5」でなべを熱して油をなじませ、鶏肉を皮目 から入れて焼き、焼き色が付いたら一度取り出す。
- \*鶏肉が焦げやすいので注意しましょう。
- ⚠️ 火力「3」に落としてにんにくをいため、香りがたったらた まねぎを加え、しんなりするまでよくいためる。
- 5 完熟ホールトマトを缶汁ごと加えて、つぶすようにいため、 鶏肉・セロリ・△を加える。
- ★ 煮立ったらアクを取り、火力「2」で35~40分煮込む。 野菜・鶏肉ともやわらかくなったら、塩・こしょうで味を調 える。

器に盛り、パセリを散らす。

\*好みでバジル・マジョラムなどのハーブを入れるとよいでしょう。

### 茶わん蒸し



<b>州科(4人万)</b>	ı
卵2個	
<sub>(</sub> だし汁1³/₄カップ	
▲ 薄口しょうゆ・みりん …各小さじ1	
「塩小さじ1/2	
(合わせて煮立て、冷ましておく)	
鶏肉(一口大に切る)80g	
しょうゆ少々	
小えび4尾	
生しいたけ(4つに切る)1枚	
ぎんなん(缶詰)8粒	
かまぼこ(3mm厚さ)4切れ	,
みつば	4

#### 卵液を作り、下ごしらえする

**1** ボールに卵を入れてほぐし、⊗を加え、よく混ぜてこす。

う 鶏肉はしょうゆを少々かけて、下味を付けておく。 小えびは尾を残して殻をむき、背わたを取る。 みつばはさっとゆがいて、結びみつばにしておく。

#### 器に材料を入れて蒸す

- ₹ 器にみつば以外の材料を入れ、卵液を注ぎ入れて浮いた泡を すくい取る。
- ∡ 蒸し器に水を入れ、火力「強」で沸騰させる。 沸騰したら火力「2」に落として3を並べる。
- 5 ふきんをかぶせて、蒸し器のふたを少しずらして載せ、 15~20分蒸す。

蒸し上がったらみつばを載せる。






【火力イメージ】

# IHヒーター

# 焼く いためる









を押して

で予熱する


調理する

フライパンなどが熱くなったら

油を入れてなじませ

火力を調節しながら

◎●を押す



自動的に火力「5」で加熱

を始める。


弱 1 2 3 4 5 6 強 調理に合わせた火力 押すごとに表示が変わる。



(火力調節の目安☞P.24)

天面操作ができます

(操作のしかた☞P.13)



左IHヒーター操作キー 右IHヒーター操作キー

- ●天面操作部に物を置いたり、水 を付けない。
  - ●物や水が付くことにより、キー が誤動作することがあります。
- ●約3秒たつと天面操作自動OFF が働いて、天面操作部のライト が消え、通電を停止します。
- **▶ 3 表示( ◎ P.47 )**





調理が終わったら

操作部を閉じ 電源スイッチを切る

トッププレートが冷えたらお手入れを!(嗲P.42)

235W 500W 1000W 2000W

IHの火力

#### 火力調節のポイント

●6~強…肉類を焼くときなどは強火

中火

1 2 3 4 5 6 強

120W 370W 700W 1450W

- ★IHは火力が強く、強火で焼 くとすぐに焼き色が付くの で焼き過ぎないようにしま しょう。
- \*フライパンの種類によって は、高温になり過ぎて底面 が変形することがあります。
- ●4~6…一般的ないため物に。
- ●3~4…卵料理などは中火で。
  - ★予熱の火力も弱めでフライ パンなどが高温になり過ぎ ないようにしましょう。
- ●2~3… 中までじっくり火を通すと きは、弱めの中火に落とし ます。

#### お願い

●少量の油を入れて予熱する場合は、 火力を弱めにして加熱し過ぎない ようご注意ください。

油の温度が急激に上がり、油が 発火することがあります。

# 焼く・いためる

メニ	ュー例と火力調節の目安	弱	1	2	3	4	5	6	強
	ステーキ・牛肉のたたき風								
	卵焼き								
焼く	オムレツ								
	ハンバーグ								
	ぎょうざ								
	マーボー豆腐								
いためる	炒飯								
	牛肉とピーマンのいため物								

◆火力の目安は当社あっせんなべを使用した場合です。 なべの種類・形状・材質、材料の量などによって、火力が異なってきます。様子を見て火力を調節してください。

### ステーキ




材料(2人分)	
牛ステーキ肉(室温に戻して軽くたたく)2枚	
塩・こしょう適量	
サラダ油適量	

#### 焼く

- 肉は焼く直前に塩・こしょうを振り、手でなじ ませるように押さえる。
- ク火力「6」~「強」でフライパンを熱し、充分熱 くなったら油をなじませ、肉を並べて片面を 1**分強焼く。**(ミディアム程度) 肉を裏返し、同様に焼く。

### クック







\*フッ素樹脂加工でないフライパンは、焦げ付くことが あります。

### 牛肉のたたき風



材料(4人分)							
牛もも肉塊(室温に戻す)400g							
塩							
	ラダ油適量						
	┌昆布(約10cm角)1枚						
(A)	昆布 ( 約10cm角 )1枚   酒・水各大さじ4   しょうゆ大さじ3						
	しょうゆ大さじ3						

#### つけ汁を作る

**1** Aを合わせ、昆布が約2倍の大きさになるまで つけておく。

#### 焼く

- 🤈 肉は焼く直前に塩を振り、こすりつける。
- ₹ 火力「6」~「強」でフライパンを熱し、充分熱 くなったら油をなじませ、牛肉を入れて返しな がら全面に焼き色を付ける。(中心を押してみ て、弾力が出る程度)
- √3が熱いうちに1につけ、時々返しながら、冷 めるまで2~3時間つけておく。
  - \* 牛肉は新鮮なものをお使いください。

IHは火力が強いので、ガスコンロの感覚で焼くと焦げ付きます。 火力は弱めにしましょう。

**火力「3」~「4」**で卵焼き器を熱し 油を充分なじませる

卵焼き器に、多めの油を入れて充分に なじませる。

フッ素樹脂加工されていないものは、 特に油を充分になじませてください。

余分な油をふき取る

適温を確かめる

卵液を少量落とし、 ジュンと音がするぐらいが適温。 (温度が高過ぎるとくっ付きます。)



卵焼き器をトッププレート から離して火加減する



余熱を利用する

焼 表面が乾いてきたら、トッププレ ートから離し、裏返して卵焼き器 に残った余熱で焼き上げる。

### 卵焼き



材料(4人分)	
卵	3個
だし汁	
砂糖・塩	各少々
サラダ油	適量

#### 卵液を作る

1 ボールに卵を入れ、泡立てないようにして溶きほぐし、 だし汁、砂糖、塩を加えて軽く混ぜる。

#### 卵を焼く

- ⑦ 卵焼き器を火力「3」~「4」で熱し、充分油をなじませて余分 な油をふき取る。
- → 卵液を少量落とし、ジュンと音がしたら全体に流し入れ、 半熟状態になったら向こう側から手前に巻き込む。
- ▲空いた所に油を薄く塗り、巻き込んだ卵を向こう側に移し、 手前にも油を塗る。
- 록 卵液を少量流し入れて再び巻き込む。これを2~3回繰り返す。
  - \*卵にだし汁を加えることでやわらかな焼き上がりになります。 (だし汁が多過ぎると巻きにくいので、卵量の30%までに。)
  - \*その他、好みでしょうゆ・みりん・酒などを加えてもよいでしょう。 (砂糖・みりんを入れると焦げやすくなるのでご注意を。)

### オムレツ



材料(1人分)	
卵2個	
<ul><li>▲ 牛乳</li></ul>	
サラダ油適量	
バター大さじ1	

#### 卵液を作る

**1 ボールに卵を入れて溶きほぐし、△を加えて混ぜ合わせる。** 

ク 火力「3」~「4」でフライパンを熱し、多めの油をなじませて 一度油を切る。バターを加えて溶かし、なべ肌にまんべんな くいき渡らせる。

- ₹1を一気に流し込み、円を描くように 全体を大きく混ぜる。
- △ 半熟状態になって底にくっ付かなけ れば、フライパンを傾けて、卵を 手前にたたみ込み、木の葉形に整える。

# 焼く・いためる

### ハンバーゲ



材料(4人分)	
たまねぎ(みじん切り)	1個
卵	1個
パン粉	.1/2カップ
牛乳	大さじ2
合い挽き肉	300g
塩・こしょう・ナツメグ	各適量
サラダ油	適量

#### たねを作る

- ↑ たまねぎは火力「3」~「4」でうすく色付くまでいため、 冷ましておく。パン粉は牛乳を振りかけて湿らせる。
- ↑ ボールに肉を入れ、粘りが出るまで手でしっかりと練 り、塩・こしょう・ナツメグで下味を付ける。卵と1を 加えてさらに練る。
- 3 4等分して両手にたたきつけて空気を抜き、小判型にま とめる。

- ▲ 火力「4」~「5」でフライパンを熱し、充分熱くなった ら油をなじませ、3のたねを2個並べて焼き色を付ける。
- 5 裏返して火力「2」~「3」に落とし、ふたをして約8分 焼く。(途中5~6分で一度表裏を返す。) 中心に串を刺してみて、澄んだ汁が出てきたら焼き上が **り。**( 汁がにごっていたらもう少し焼く。)

### ぎょうざ



材料(4人分)
キャベツ(みじん切り)120g
にら(みじん切り)20g ねぎ(みじん切り)2本 しょうが・にんにく(みじん切り) 各1片
A ねぎ (みじん切り)2本
しょうが・にんにく(みじん切り) 各1片
®
ⓑ \塩少々
豚ひき肉200g
ぎょうざの皮約32枚
サラダ油適量 水適量

#### |具を作って包む

- 1 キャベツは塩もみして、しっかり水気を絞る。
- ↑ ボールに豚肉を入れてよく練り、1・A・Bを加え ← てさらに練る。
- ₹ 2をぎょうざの皮で包む。

- ✓ 火力「4」~「5」でフライパンを軽く熱し、油をなじ ませて余分な油をふき取り、3を並べて焼く。
- ▼ 底にこんがりきつね色の焼き色が付いたら全体に 水( ぎょうざの高さの¹/₃弱 )を回し入れ、ふたをし て火力「4」で蒸し焼きにする。

水分がなくなり、チリチリと焼ける音がしてきた らふたを取り、完全に水分を飛ばす。

### マーボー豆腐

材料(4人分)	
もめん豆腐2丁(600g)	
豚ひき肉120	g
サラダ油大さじ	1
🌎 (ねぎ ( みじん切り )14	Ż
<ul><li>(A) ねぎ(みじん切り)</li></ul>	눆
/ 赤みそ小さじ	2
□ 豆板醤・砂糖各小さじ	1
<sup>(B)</sup> しょうゆ・酒	2
B       豆板醤・砂糖       品         しょうゆ・酒       品         中華風だし       1カップ	プ
水溶きかたくり粉	
(かたくり粉大さじ11/₂を同量の水で溶く)	)
ごま油小さじ	



#### 下ごしらえする

- **1 豆腐は**1.5cm**角のさいの目に** 切り、ざるに上げて水気を 切る。
- ⑦ Bを合わせておく。

#### **いためる**

- ② フライパンにサラダ油と必を入れて、火力「5」~「6」でいため る。香りが立ったら豚ひき肉を加えてほぐすようにいため、色が 変わったら®を加えて混ぜ合わせる。
- **◢ 煮立ったら豆腐を加えて軽く混ぜ、火力「4」にして一煮立ちさ** せ、水溶きかたくり粉を回し入れてとろみを付ける。 最後にごま油を混ぜる。

#### 炒飯

	材料(2人分)							
	ご飯500g							
	卵2個							
	塩・こしょう各少々							
	ねぎ(粗みじんに切る)1本							
	たまねぎ (粗みじんに切る)1/2個							
	生しいたけ(石づきを取り5mm角に切る) 2枚							
	焼き豚(5mm角に切る)60g							
	サラダ油適量							
	<sub>[</sub> しょうゆ・酒各大さじ <sup>1</sup> /₂							
	A {塩小さじ¹/₂							
	(A) しょうゆ・酒各大さじ1/2 塩小さじ1/2 こしょう少々							
-								



#### 卵と材料をいためる

- **1** ボールに卵を入れてほぐし、 塩・こしょうで味を付ける。
- ) 火力「5」でフライパンを 熱して油をなじませ、1を一 度に流し入れて半熟状態に いためて取り出す。

続いてねざ・たまねぎをい ため、香りが立ったら、生 しいたけ、焼き豚の順に加 えて軽くいためて取り出す。

#### ご飯をいため、卵・材料を合わせいためる

₹ 火力「6」にし、サラダ油をなじませてご飯をほぐしながらいた め、2を加えていため合わせる。 ④で味を調える。

# ポイント


IHは火力が強いので、いため物をするとなべ底が焦げ付きやすく なります。

一度にたくさんの量をいためないようにしましょう。

火力「4」~「6」で フライパン・中華なべを熱し 油を充分なじませる

> 中華なべは底の平らなものをお使いください。 フッ素樹脂加工されていない鉄製・ステンレス 製などのフライパンは、充分(1~2分)予熱し、 油も充分になじませ てください。





### 牛肉とピーマンのいため物

#### 材料(4人分) 牛肉(やや厚みのあるもの) ......200g |酒・しょうゆ ......各小さじ1 ピーマン(細切り) ......4個 水煮たけのこ(細切り)......50g しょうが(みじん切り) ......1片 サラダ油 ......大さじ1 しょうゆ・酒 ......各大さじ1 ® 砂糖・オイスターソース …各小さじ1 塩 ......少々




#### 下ごしらえする

- 牛肉は細切りにし、魚で下 味を付けておく。
- **)** 圏は混ぜ合わせておく。
- 3 火力「6」でフライパンを熱して油を入れ、しょうがをいため、 香りが立ったら1の牛肉を加えていためる。
  - 色が変わったらピーマン・たけのこを加えてさらにいため、⑧を 加えて全体にからませる。

# 揚げる

### 準備

- 付属の天ぷらなべに 800g(約0.9L)の油を入れ 中央に置く
- ●必ず付属の天ぷらなべを使う。
- ●加熱部の中央に置く。
- 500g(0.56L)未満の油では調理しない。
- ●油温が上がり過ぎ、発火の原因になります。
- ●正しい温度調節ができないので、うまく調理 できません。





電源スイッチを入れ 操作部を開く



揚げ物操作キー



- ●必ず 場げ物 をお使いください。
- ●天面操作はできません。

場げ物切/入を押す




自動的に温度「180」で予熱が始まる。 (「予熱中」が点滅する。)



### を押して温度を合わせ 予熱する



設定温度になるとブザーとランプで 予熱完了をお知らせ 揚げる



押すごとに表示が変わる。



低温側へ 高温側へ

温度調節の範囲:約140 ~200 (10 単位で7段階)

(温度の目安塚P.30)

予熱時間の目安:約8.5分

付属の天ぷらなべに、油800g(約0.9L) を入れて180 に合わせたとき



「予熱中」が消える



切/入

揚げ物を押す

操作部を閉じ 電源スイッチを切る

トッププレートが冷えたらお手入れを!(嗲P.42)

#### 揚げ物ポイント

●油

新しい油を使う。

揚げているとき、細かい泡が多く 出る油は古くなっています。

●温度

材料に適した温度で揚げる。

●一度に揚げる量

材料は、油の表面積の半分程度ま でに。

揚げる

●でき上がりの目安 材料が浮き上がり、周囲の泡が小 さくなったらでき上がり。

#### お願い

- ●次のような使い方をしない。
- ●なべ底がそってきたり、変形し たなべを使わない。
- ●なべ底・トッププレートに異物 や汚れが付いたまま使わない。
- 予熱中に油を継ぎ足さない。 (油温が低くなることがあります。)

揚げ物そりなべ検知が働いて通電を 停止することがあります。

→ 15 表示( 嗲 P.47 )

#### お知らせ

- ●いため物調理の直後など、トッププ レートが熱いうちに揚げ物をすると 次のようになる場合があります。
- ●予熱時間が長くなったり、予熱完 了のブザーが鳴らない。
- 表示より実際の油温が低くなる。 →故障かな?(図P.46)
- ●**揚げ物そりなべ検知**が働いて通 電を停止する。
- → 15 表示( ☞ P.47 )
- ●調理中に温度を変更したときは、温度 を調節するため、「予熱中」が点滅し

この場合は、設定温度になってもブ ザーが鳴りません。

# 揚げる



●温度調節の範囲は、付属の天ぷらなべで油800g(約0.9L)を使った場合です。

#### 油の飛び散りを少なくするために


材料に含まれる水分や空気は、加熱されると膨張して破裂し、油の飛び散りの原因になります。 油の飛び散りやすい材料は、切り目を入れる・水分をふき取る などの下ごしらえをしましょう。

#### 切り目などを入れる

・えび 尾の先を切って 水分を出す。









- 魚介類
- しいたけや ピーマンなどの野菜



#### ドーナツなどの生地には

●必ずベーキングパウダーや砂 糖を入れる

油の飛び散りを防ぐ役割があり ます。



#### 揚げ過ぎに注意

特に次の材料は揚げ過ぎると破裂します。 なべに揚げ残しがないように、常に確認しましょう。

- けんさきいかやするめいかなど
- ●コロッケ
- ●中が空洞の野菜(ししとう・オクラなど)

### 天ぷら

材料(4人分)
かぼちゃ100g
(わたと種を取って7~8mm厚さに切る)
さつまいも・なす各1本
(7~8mm厚さの斜め切り)
さやいんげん50g
(へたを取って3~4cm幅に切る)
えび4尾
衣
991個 + 冷水合わせて1カップ 小麦粉1カップ (軽く混ぜる)
│
(軽く混ぜる)
揚げ油800g (約0.9L)



#### えびを下ごしらえする

**↑** えびは尾を残して殻をむいて背わたを取り、尾の先を切っ て水分を出し、腹の方に数か所切り込みを入れる。

#### 揚げる

プ 天ぷらなべに油を入れ、温度「180」で熱し、野菜・えびに衣 を付けて揚げる。(さやいんげんは、2~3本ずつ束ねて揚げる。)



材料(4人分)
豚ロース肉(約120gの切り身)4枚
塩・こしょう各少々
えび4尾
衣
/ 小麦粉
小麦粉適量 卵 (溶く)1個 パン粉適量
パン粉適量
揚げ油800g(約0.9L)



### 鶏のから揚げ

材料(4人分)	
鶏もも肉	500g
/酒・しょうゆ	各大さじ1
酒・しょうゆ (日まうが汁 塩・こしょう ごま油	小さじ2
<sup>(A)</sup> 塩・こしょう	各少々
しごま油	小さじ1
奶	
かたくり粉大	さじ4~5
_ 揚げ油800g	(約0.9L)



#### 衣を付ける

- ▼ 豚肉は筋切りをして塩・こしょうし、手で軽くたたいてなじませる。
- ↑ えびは尾を残して殻をむいて背わたを取り、尾の先を切って水 分を出し、腹の方に数か所切り込みを入れる。
- **3** それぞれ小麦粉をまぶして余分な粉をはたき、溶き卵、パン粉 の順に衣を付ける。

⚠ 天ぷらなべに油を入れ、温度「170」で熱し、3をそっと入れ て色よく揚げる。



- 鶏肉は余分な脂と筋を取り、約4cm角の大きさに切る。
- う ボールに必を合わせ、1を入れて手でよくもみ込み、 15~20分おいて下味を付ける。
- **₹**2に溶き卵を加えて混ぜ、さらにかたくり粉を加えて混ぜる。
- 🖊 天ぷらなべに油を入れ、温度「170」で熱し、3を入れて色よ く揚げる。

# 自動(オート)で

# 焼く

#### 受け皿に焼き網を載せて 水(約200ml)を入れる

●受け皿には必ず水を入れる。 =

#### 水を入れずに使うと

●調理物や、落ちた油分が燃える 原因になります。

続けて焼くときも、たまった 油分を捨て、水を入れる。

(高温のためやけどに注意)

●自動調理がうまくできません。

●ロースター受け皿高温検知が働き にして載せる。

➡ U# 表示( 嗲 P.47 )




焼き網の前脚を扉側

通電を停止することがあります。 ( 障 P.44 )



焼き網の中央に魚を載せて ロースター扉を奥まで確実に閉める



ロースター操作キー

●天面操作はできません。

■を押して メニューを選ぶ



押すごとに点滅するメニューが変わり、 各メニューとも、焼き加減は「中」に入る。 ▶生·姿焼き ►切身/干物 ►つけ焼き

最初は、「生・姿焼き」に入る。

#### 焼き加減を調節する場合



調節する



▶ を押して



押すごとに表示が変わる。



弱側へ

強側へ

●切/入を押して 調理をスタート させる





時間の判定中は点滅。

●残時間は1分刻みで減る。

時間が確定すると点灯。

#### メニューと焼き加減調節 について


3つの「自動メニュー」と、焼き加減 「弱・中・強」の組み合わせで、 一般的な焼き魚を自動で焼くことが

できます。 ●魚の種類·大きさなどにより、

メニューと焼き加減を選んでくだ さい。(I愛P.34)

#### スタート後に

●メニューを変更するとき



●焼き加減を変更するとき

スタート後30秒以内は

▼ で自由に変更できる。 30秒を超えると変更できません。

手動で焼けぐあいを見ながら焼く。 ( ISP.36)

#### 調理後、追い焼きするとき

●手動で焼けぐあいを見ながら 焼く。( I P.36 )

#### キー操作は

1  $\longrightarrow$  2  $\Longrightarrow$  の順でも使えます。

15秒後たつと、自動的にスタート します。

# 魚を取り出す

自動的に通電が切れる

◆ キーで通電を切っても本体内部の 温度が高い場合は、約10分程度 冷却ファンが回る音がします。

調理が終了するとブザーが鳴り

操作部を閉じ 電源スイッチを切る

- ●ロースター扉は奥まで確実に閉める。
- ●調理中はロースター扉を開けない。
- ●吸・排気パネルの上に物を置かない。

ロースター前面から煙が出たり、ロースター扉の表面に露が √ 付いたり、取っ手が熱くなります。

●連続使用時にたまった油分を捨てるときは、ロースター扉の取っ手 をしっかり持つ。

(高温部に触れたり、油分がかかってやけどの原因になります。)

#### お知らせ

- 使い始めは、受け皿の滑りをよくするための油が、 加熱によって煙やにおいとなって出ることがあり ますが、ご使用に伴い出なくなります。
- ●調理直後にロースター扉を引き出すと、煙が前面 に出ます。特に油分の多い魚を焼いたあとは、焼 き終わったあと30秒程度待ってから引き出す。
- 調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、 温度調節しているためで故障ではありません。

例

# 自動(オート)で焼く

#### 動メニュ

●右の「焼き加減の目安」を参考にし、魚によって「焼き」 加減」を調節してください。

同じ魚でも、季節・鮮度・脂ののりぐあいなどによって 焼けぐあいは変わります。

### ►生·姿焼き



#### TEU57

1うろこをこすり取り、水洗いして表面の水気をふき取る。

**?焼く**10~15分前に両面に塩(魚の重さの約2%)をふる。

**2**再び水で洗って水気をふき取り、尾やヒレなどにたっぷりの 化粧塩をする。(焦げ過ぎや型くずれを防ぎます。)

化粧塩の代わりに アルミ箔を巻いてもよい。



#### ポイント

- ●厚みのある魚は、表面が焦げやすいので、厚さ4cm以下にする。
- ●川魚は、焼く直前に塩をふる。
- ●あじなどは、表面に切り目を入れるときれいに仕上がる。

### ▶切身/干物



#### ポイント

- ●厚みのある魚は、表面が焦げやすいので、厚さ4cm以下にする。
- ●皮の付いている切り身は、 皮に切れ目を入れると火の通りが
- ●焼き網に載せるときは、皮面を下にして焼くと尾が反らずに焼 ける。

#### 下ごしらえ

7約30分間たれにつける。

しょうゆ…大さじ4 みりん…大さじ3 たれ 酒…大さじ1 砂糖…大さじ2

?たれを切り、焼き網に載せる。



### 焼き加減の目安

# 弱

塩分多め 大 き め さ め 水分多め //\ 薄 め 皮が銀色の魚

魚

ひらあじ

甘鯛

生鮭

さば

甘鯛

すずき

さわら

太刀魚

まながつお

#### 品 生 塩

塩さんま 一塩いわし

よく乾燥した干物

薄くて小さい干物

うるめいわしの丸干

し・みりん干しは

手作りみりんづけ

●市販のみりんづけは

手動で焼く。

(P.36)

ししゃも

手動で焼く。

(ISP.36)

あじ さんま いわし いとより

レンコ鯛・真鯛 はたはた いさき

とびうお 生にしん

あゆ にじます あまご

### 一塩ものの切り身

甘塩鮭 塩さば 一塩ほっけ

開き…あじ・さんま かれい一夜干し

ほっけ・かます あじ丸干し(中~大) 干しはたはた 身欠きにしん

#### 甘鯛のみそづけ

生魚の切り身


各種しょうゆづけ

ぶりのつけ焼き

さわら・鯛のみそづけ

## 焼き時間の例

●時間は焼き加減「中」の場合です。



重さ約150gの場合

さんまの塩焼き

1)

長さ約28cm

切

Ħ 塩鮭 1~4切 10~13分 長さ約16cm 重さ約80gの場合

1~4尾 15~22分

物 干 あじの開き 1~2枚 10~12分 長さ約22cm 重さ約100gの場合

ぶりのつけ焼き 長さ約10cm 1~4切 10~13分 重さ約75gの場合

さわらのみそづけ 1~4切 10~13分 長さ約10cm 重さ約75gの場合



クッキン

#### 焼き色について


- 焼き色が付きやすいもの
- ●脂がよくのっている魚
- ●塩焼き・一塩ものは、塩分 濃度が高いものほど付きや すくなります。
- ●つけ焼きで、つける時間が 長いもの・味の濃いものは 焦げやすくなります。

#### 焼き色が付きにくいもの

- ●水分の多い魚
- ●小さい魚 (小あじ・小いわしなど)
- ●厚みのある魚は、裏面に焼 き色が付きにくくなります。

#### 小さめの魚を焼くときは

尾などの薄い部分が焦げや すいので、焼き網の手前側に 寄せて焼く。



#### 冷凍の魚を焼くときは

完全に解凍して焼く。

#### 種類の違う魚を一緒に焼か ない

焼き過ぎたり、焼き足らなく なることがあります。

#### アドバイス

焼き網にサラダ油を薄く塗っ ておくと、こびりつきにくく なります。

# 手動で焼く

### 準備


#### 受け皿に焼き網を載せて 水(約200ml)を入れる


- ●受け皿には必ず水を入れる。
- 水を入れずに使うと
- ●調理物や、落ちた油分が燃える 原因になります。

続けて焼くときも、たまった 油分を捨て、水を入れる。 (高温のためやけどに注意)




→ **は** 表示( 嗲 P.47 )





焼き網の中央に調理物を載せて ロースター扉を奥まで確実に閉める



ロースター操作キー

●天面操作はできません。





自動的に火力「強」で加熱を始める。





# を押して 火力を選ぶ



押すごとに表示が変わる。



強側へ

(火力の目安曜P.38~39)

#### タイマーを使う場合

分 を押して 時間をセットする



タイマーが終了すると ブザーが鳴り 自動的に通電が切れる




残時間は1分刻みで 減る。

#### セットできる時間: 1分~30分

- 쮰 ...1分刻みで増え、押し続けると 早送りができる。
- 取消 ... タイマーを取り消すときに押す。 (焼き時間の目安塚P.38~39)

手動を使ったときのロースターの火力



#### お願い

- ●ロースター扉は奥まで確実に閉める。
- ●吸・排気パネルの上に物を置かない。 ロースター前面から煙が出たり、 取っ手が熱くなります。
- ●連続使用時にたまった油分を捨てると きは、ロースター扉の取っ手をしっか り持つ。

高温部に触れたり、油分がかかって \ やけどの原因になります。

#### 【お知らせ】

- ●使い始めは、受け皿の滑りをよくす るための油が、加熱によって煙やに おいとなって出ることがありますが、 ご使用に伴い出なくなります。
- 調理直後にロースター扉を引き出す と、煙が前面に出ます。 特に油分の多い魚を焼いたあとは、 焼き終わったあと30秒程度待って から引き出す。
- ●調理中はヒーターがついたり消えた りしますが、温度調節しているため で故障ではありません。

#### 連続して焼くとき

◆ キーでいったん通電を切っ て、次の調理物を入れる。

●通電したままで焼くと、切り忘 れ防止が働いたり( ☞ P.46 ) ロースター受け皿高温検知が 働き、通電を停止することがあ ります。 **→ は** 表示 (図P.47)

### 調理が終わったら



を押して

## 調理物を取り出す

操作部を閉じ 電源スイッチを切る

♥ キーで通電を切っても本体内部の温度が 高い場合は、約10分程度冷却ファンが回る音が します。

## 手動で焼く

メニュー例と火力・焼き時間の目安 ●調理物の種類・大きさ・数量などに よって、時間は異なるため、様子を見ながら焼いてください。						
		数量	火 力 強 強	時間	下ごしらえとポイント	
干物	みりん干し(小)	6枚		4~8分	●調味料などによって焦げやすいものがあるので、様子を見ながら	
	みりん干し(中)	2枚	弱	7~10分	焼く。 焼く。	
	うるめいわしの 丸干し(小)	8~10尾	強	7~9分		
	いかの姿焼き	2はい	強	8~10分	/ 内臓を取り除き、両面に切り目を入れる。         2約30分間たれにつける。         たれしょうゆ・みりん…大さじ4砂糖大さじ1         3たれを切り、焼き網に載せる。	
	さざえのつぼ焼き	5個	強	10~12分	●はまぐりなど、開くとヒーターに当たるような貝類は焼かない。	
鶏肉	焼き鳥(塩・串)	6本	ф	12~15分		
	つけ焼き (もも肉皮付き・骨なし) 大きさ約15cm×10cm 重さ約250g	2枚	弱	17~20分	1 皮にフォークで穴を開ける。         2 約30分間たれにつける。         たれ しょうゆ・みりん…大さじ4         酒・砂糖…大さじ1         3 たれを切り、皮を上にして焼き網に載せる。	
	塩焼き (もも肉皮付き・骨なし) 大きさ約15cm×10cm 重さ約250g	2枚	ф	16~20分	1 皮にフォークで穴を開け、塩・こしょうする。 2 皮を上にして焼き網に載せる。	
野菜その他	焼きなす 直径約4cm	3本	強	15~20分	●なすの表面に竹串などで穴を開けて、 破裂を防ぐ。	
	焼きいも 直径約4cm	3本	強	20~25分		
	焼きおにぎり 厚さ約3cm 1個約100g	4個	強	10~15分	<ul><li>●4~5分たったら、ハケでしょうゆを塗る。</li><li>●冷凍ものは、アルミ箔で包んで長めに焼く。</li></ul>	






#### 加熱するとそる魚を焼く ときは

・いか

切り目を入れ、大きいもの は切り分ける。




あなごなど 串をさす。



#### 小さめの魚を焼くときは

尾などの薄い部分が焦げや すいので、焼き網の手前側 に寄せて焼く。



#### 冷凍の調理物を焼くときは

完全に解凍して焼く。

#### 調理物の高さや直径は 4 cm**までに**

● さざえ・焼きなす・焼きい もなど 調理のできばえに影響します。

#### アドバイス

焼き網にサラダ油を薄く塗っ ておくと、こびりつきにくく なります。

# ラジエントヒーター

# 使い方


IHヒーターで使えないなべや 小さななべで少量を加熱するときなどに 使います







なべに材料を入れ、中央に置く





) 電源スイッチを入れ 操作部を開く



●天面操作はできません。



を押す



自動的に火力「強」で加熱を始める。

を押して火力を選び 調理する



押すごとに表示が変わる。





調理が終わったら


☆を押す

操作部を閉じ 電源スイッチを切る



トッププレートが冷えたらお手入れを!(☞P.42)

#### ラジエントの火力



#### お知らせ

- ●調理中、サーモスタットが働いて 通電をコントロールするので、 ヒーターが赤くなったり消えたり することがあります。 そのため、火力感が30~40%落 ちます。
- ●ラジエントヒーターの下に見える 黒い棒は、温度過昇防止装置のセ ンサーです。

40

# トッププレート・本体のお手 入れ

- ●お手入れするときは電源スイッチを切り、冷えてから行う
- ●ご使用のたびにお手入れする

### トッププレート

#### ポイント

#### ご使用に伴い、トッププレートは汚れてきます

これは、飛び散った調理物・油などが加熱時に焼き付いて 付着し、変色・色ムラとなったものです。



汚れを残さないようご使用のたびにお手入れを!

#### 毎日の手入れ

#### 軽い汚れ


絞ったふきんでふき取る

●ラジエントヒーターは 冷えてからふき取る。



#### 油汚れ

薄めた台所用洗剤(中性)を ふきんにしみ込ませて ていねいにふき取る



(トッププレート・トップフレームの変色の原因になります。)

#### 取りにくい汚れ

クリームタイプの磨き粉(ジフな ど)を付け、丸めたアルミ 箔でこすり取る

放置すると、汚れが取れなくなります。



## アドバイス

なべ底面の汚れも きれいに取り除きましょう!

トッププレートに焼き付いて トッププレートが汚れる原因 になります。



#### 日常の手入れで取れない焦げ付いた汚れを取るために、2種類の別売品があります。

- ●広い面積の汚れを取るときの液体タイプ (トッププレートに塗り、しばらく放置しておきます)
- ●品 名:スーパーボンナミIII クリーナー
- ●品 番: AD-KZ061
- ●希望小売価格:1,900円(2本セット) あっせん品(部材開発センター)扱い クリーナーに表示の注意書、および添付の 注意書をよくお読みの上、手入れしてください。 手入れ方法を誤ると、トッププレートの印刷が 傷むことがあります。



#### ●部分汚れを取るときの消しゴムタイプ

- ●品 名:IH調理器具専用 「プレートのよごれとり」
- ●品 番: AKZ-C1
- ●希望小売価格:900円 サービス(補修)部品扱い トッププレート以外の手入れには 使わないでください。

いずれもナショナル製品取扱店でお求めください。 (税別・2002年9月現在)

### 操作部

吸・排気パネルを外すときに、

指をかけられるようにしています。

乾いた、やわらかい布でふき取る



(表面を傷付けます。)

### 吸・排気パネル

#### こまめに取り外して水洗いする

汚れて目詰まりしたまま使うと、フィルター (吸・排気パネル)目詰まり検知が働いて通電を停 止することがあります。 → UCH 表示( 塚 P.47 )

- ●たわし・磨き粉は使わない。 (表面を傷付けます。)
- ●強い力で変形させない。

### 吸・排気パネルの下

薄めた台所用洗剤(中性)をふきんに しみ込ませて、ふき取る

### 付属の天ぷらなべ

(フッ素樹脂加工)

#### 薄めた台所用洗剤(中性)と スポンジで洗う

●金属製のたわし・スポンジのナイロン面は 使わない。

(フッ素樹脂がはがれる原因になります。)

#### なべ底・外側の汚れも取り除く

汚れがこびりついたまま使うと、油温がずれ たり、 揚げ物そりなべ検知が働いて通電を停 止することがあります。

**▶U /5** 表示(嗲P.47)

→ 早めに水分をふき取り 乾いたら、内側に軽く食用油を塗る (さび防止のため)

水分が付いたまま放置すると、さびの原因に なります。

# ロースターのお手入れ

- ●お手入れするときは電源スイッチを切り、冷えてから行う
- ●ご使用のたびにお手入れする


#### ロースター部の取り外し・取り付け

●ロースター受け皿を庫内に強く当てないようにする。(セルフクリーニングコートを傷める原因になります。)

#### 取り外し

止まるまで引き出し 斜め上に引き上げて 外す

7焼き網を外す




**?**受け皿の下側に手を回し

ロースター扉の バネを押さえる

バネの位置がわかるよ うに、受け皿の図を透 明で表しています。

ロースター扉を受け皿側に倒すように すると、受け皿の左右の ツメが外れる

#### 取り付け



**プ**受け皿を矢印方向に カチッと音がするまで動かす



3焼き網を載せる

焼き網の前脚を口 ースター扉側にし て載せる。





#### 部品の交換・追加購入 お買い求め先にご相談ください。

部品名	部后	品番	号	希望小売価格
パッキン(消耗部品)	AZE	99 - 20	64	1,100円
焼き網(消耗部品)	AZC	83 - 2	24	1,700円
天 ぷ ら な べ	KZ - J	J112 - 2	264	2,000円

「税別・2002年12月現在]

#### パッキン交換の目安

柔軟性がなくなったり、ロースター扉のす き間から煙が漏れ出したら交換する。

- ●外 し 方:引っ張ると外れる。
- ●取り付け方: P.45または、部品に添付している 「パッキンの取り付け方」に従って

ください。

### 庫内(セルフクリーニングコート)

#### 庫内の両側面・奥面には、セルフクリ ーニングコートが施されています

セルフクリーニングコートは、加熱するこ とにより、調理物から飛び散った油を水と 二酸化炭素に分解して、庫内の油汚れを抑 える働きをします。 —

セルフクリーニングコートの効果を保つために 5~6回使用のたびに空焼きする

#### 空焼きのしかた

ロースター部を取り出し 庫内底面の油汚れをふき取る



フロースター部を取り付け 必ず水(約200ml)を入れる



- → 子動調理の火力「強」で 約20分空焼きする
- ●水を入れずに空焼きすると ロースター受け皿高温検知が働いて通電を 停止します。 ▶ 🚻 表示( ☞ P.47 )
- ●焼き網を載せたまま空焼きすると 焼き網のフッ素樹脂を傷めます。

#### パッキンの取り付け方

ロースター部

ロースター扉・受け皿・焼き網

●ロースター扉を食器洗い乾燥機に入れない。

焼き網のフッ素樹脂を傷めないために

(パッキン・樹脂部が変形する原因になります。)

●金属製のたわし・スポンジのナイロン面で

●食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の

(フッ素樹脂がはがれる原因になります。)

汚れがこびり付くと、魚が取れにくくなり

●ご使用のたびにお手入れする。

薄めた台所用洗剤(中性)と

●たわし・磨き粉は使わない。 (表面を傷付けます。)

こすらない。


ます。

洗剤を使わない。

スポンジで洗う

**1** ロースター扉内側の穴 (左右4か所ずつ)に、 パッキンの凸部を強く 押し込む

- 20 ロースター扉内側の溝に パッキンを添わせる
- 3パッキンのヒダ(4か所) ヒダー をロースター扉の溝に差 し込み、全体を完全に押 し込む



●パッキンが外れていたり、浮いていると、ロースター扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません。

# **故障かな?** 故障ではありません。 修理を依頼される前にご確認を。

#### こんなときは

### ここが原因

直し方

キーを押しても ヒーターが入らない ブレーカーが切れている。

ブレーカーを入れる。

電源スイッチを入れていない。

電源スイッチを入れる。

チャイルドロックしている。

を3秒間押して、ロックを解除する。

ラジエントヒーター またはロースターが 使えない

ラジエントロックしている。

を3秒間押して、ロックを解除する。

ラジエントヒーターとロースターは 同時に使えません。



左右IHヒーターの 火力感がなくなる 温度過昇防止機能

なべ底温度が異常に上がると自動的に通電をコントロールします。 温度が下がると自動的に火力は強くなるので そのままお使いください。

ラジエントヒーターや ロースターヒーターが ついたり消えたりする

自動的に温度調節しているためで、

湯沸かしの火力「≦」 が使えない 左右IHヒーターの火 力感が弱くなる

故障ではありません。

左右IHヒーターで 表示部が点滅し 約1分後に消灯する

なべを置いていない。 使用中になべを外した。

なべを置く。

左右IHヒーターと、ロースターまたはラジエントヒーターを同時に使うときは、総電力

量が4800Wを超えないようにするため、左右IHヒーターの最大火力を自動的に制御し

ます。(右IHヒーターで揚げ物をしている場合は、左IHヒーターの火力を制御します。)

●左IHヒーターの湯沸かしは、キーを押してもブザーが鳴り、火力「♀♀」は使えません。



なべの位置がヒーターの中央か ら大きくずれている。

なべをヒーターの 中央に置く。

使えないなべを置いた。

IHヒーターで使えるなべを使う。 (なべの見分け方塚P.7)

使っている途中で 通電が停止した

切り忘れ防止機能

左右IHヒーターで

加熱中になべから

音がする

なべなし自動OFF

キー操作しないまま一定時間が過ぎた。

●左右IHヒーター・ラジエントヒーター…約45分

●ロースターヒーター…約30分

再度、

ヒーターを入れて キー操作する。

なべの種類によっては、「ブーン」や「ジー」などの共振音がすることがあり ます。(また、わずかな振動を取っ手に感じることもあります。) なべの位置をずらすか、置き直すと止まることがあります。

通電を切らずになべを外すと、「ピン」という短い金属音がすることがありま すが、故障ではありません。

揚げ物の予熱時間が長 過ぎたり、油温が低い

いため物調理の直後など、 トッププレートが熱いときに揚げ物をした。

トッププレートが冷えて から、再度キー操作する。

使用中や電源スイッチ を切ったあとも ファンの音がする

本体内部の温度上昇を抑えるため、冷却ファンが作動しています。 温度が下がると自動的に冷却ファンは止まります。

操作部やロースター扉 🥒 の周囲から風が出る

冷却ファンが作動すると、吸・排気パネル以外に、 操作部やロースター扉の周囲からも排気の風が少し出るようになっています。

#### 「ピピ……とブザーが鳴り、次の<mark>□</mark>表示が出たときは

表示内容を確認してから、使っていたヒーターの「切/入」キーを押して通電を切り、直してください。

#### 

フィルター(吸・排気 パネル)目詰まり検知

左右IHヒーター使用時に、 吸・排気パネルをふさいでい る・ほこりなどがたまって いるなどで、本体内部の温 度が高くなった。

●吸・排気パネルをふさいでいる物を取り除く。

●吸・排気パネルにたまったほこりを手入れする。 (吸・排気パネルのお手入れI愛P.43)

ロースター受け皿高温 検知

ロースター受け皿に水を入 れずに加熱したり、途中で 水がなくなった。

手動で焼くとき、通電を切 らずに連続して焼いた。

焼けぐあいを確認し、焼きが足らないときは受 け皿に水(約200ml)を入れ、手動で焼けぐあ いを見ながら焼く。( ISP.36)

◆■ を押して通電を切ってから

切/入 受け皿に水を入れ、再度キー操作する。

ロースター異常高温 検知

ロースター庫内の発火など で、温度が異常に上がった。 **介すぐに電源スイッチを切る**

❷吸・排気パネル全体をぬれたタオルでふさぐ

❸ブレーカーを切る

●炎が消えるまでロースター扉を開けない。

空焼き自動OFF

空焼きなどによってなべ底の温度が上がり 過ぎると自動的に通電を停止します。

**↓ 日**…左IHヒーター

は当…右IHヒーター

なべに調理物を入れて 再度キー操作する。

U 15

揚げ物そりなべ検知

または、油温がずれ

なべ底に約2mm以上のそり があったり変形している。

トッププレートやなべ底に異 物や汚れがこびり付いてい る。

予熱中に油を継ぎ足した。

トッププレートが熱いときに 揚げ物をした。

使う。 異物や汚れを取り除く。

/ トッププレート・付属の天ぷらなべの お手入れ隊P.42・43

そったり変形していない付属の天ぷらなべを

再度温度設定する。

トッププレートが冷えてから 再度キー操作する。

揚げ物 切 / 入 キーで湯沸かしなどをすると、表示することがあります。

#### 天面操作について

天面操作できない 天面操作部のライト が消えている



●左IHヒーターの「湯沸かし」・右IHヒーターの「揚げ物」は天面操作ができません。 ●なべなどの取っ手を持ちながら天面操作すると、キーを受け付けないことがあります。

天面操作部のライトがついて、 1分以上たった。

操作部側のキー操作でヒーターを入れる。 (天面操作部のライトがつき、操作できます。)

天面操作キーの周囲を触っ てもキーを受け付ける

水などが天面操作キーの周囲に 付いている。

水などを取り除く。

左右IHヒーター ともに表示 天面操作部自動OFF

天面操作部に物を置いたり、 水などが付いて約3秒たつと 天面操作部のライトが消え、 自動的に通電を停止します。

●天面操作部に触れているものを取り除く。 ( 🕌 🎜 が消えます。)

❷操作部側のキー操作でヒーターを入れる。 (天面操作部にライトがつき、操作できます。)

●上記の方法で直しても天面操作ができないとき

●電源スイッチを切り、天面操作部に触れているものを取り除く。

②再度電源スイッチを入れる。(天面操作部にライトがつき、操作できます。) 揚げ物・ロースターの自動調理をしている場合は、調理が終わってから

**1・2**の方法で直す。(いったん電源スイッチを切ると、元の設定に戻りません。)

■ 5■ 5■ 5■ 5■ 5● 5● 5● 5● 5● 6● 7● 7● 7● 8● 7● 8● 8● 9</li 作ができなくなっても、 操作部側でのキー操作はできる ようになっています。

●以上の処置で直らないときや 📙 表示( เ窗 P.48 )が出たときは、使用を中止し、お買い求め先に ご連絡ください。

# 保証とアフターサービス(ょく お読みください)

#### 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

#### まず、お買い求め先へ

お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は...

#### ●修理は

サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

- ●その他のお問い合わせは
- 「お客様ご相談センター」へ!

#### 保証書(別添付)

お買い上げ日・お買い求め先名などの記入を必ず確かめ、お買い求め先からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

(ただし、焼き網・パッキンは、消耗部品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。)

#### 補修用性能部品の保有期間

当社は、この IHI クッキングヒーターの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

「故障かな?」(☞P.46)に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源スイッチとブレーカーを切って、お買い求め先へご連絡ください。

右のような <mark>┤</mark> 表示が出たときは故障です。 表示内容も合わせてご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせてい ただきます。

#### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部 品交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

#### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

### ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- ●お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

ご連	絡し	いただきた	こい内	容					
品	名	IH クッキングヒーター							
品 :	番								
お買い上げ	日		年	月	日				
故障の状	況	できるだけ具体的に							

HD:	H02	H ! !	H	12	H	14	H	15
H20								
H (5)	HBH	H 05	H	13		と数	汝字	が〜
H 15	HIT	H 18			交)	互表	示	)

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電 話 ダイヤル **00 0120-878-365** 携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187** 

FAX 31- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 外国人 / 海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open:9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

#### 

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

- ◆お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北 海 词	道 坩	ł 🗵		近 畿	地	X
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	帯広	7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1 <b>公</b> (077)582-5021	奈良	大和郡山市椎木町404- <b>雷</b> (0743)59-277
旭川	☎(011)894-1251 旭川市2条通21丁目	函館	☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241	京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	左1号 <b>雷</b> (0166)31-6151		(函館流通卸センター内) (0138)48-6631	大阪	☎ (075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東北	地	X		1-7 <b>1</b> (06)6359-6225		<b>25</b> (078)272-664
青森	青森市第二問屋町		仙台市宮城野区扇町				<b></b>
	3-7-10 <b>25</b> (017)739-9712		7-4-18 ☎(022)387-1117	Ė Ħ∇	<b>中</b> 国 鳥取市安長295-1	地	図 山 目 初 容 形 日 自 町
秋田	秋田市御所野湯本2丁目	山形		鳥取	<b>雷</b> (0857)26-9695	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
	1-2 <b>1</b> (018)826-1600		3丁目12-2 ☎(023)641-8100	米子		广自	☎(086)292-116 広島市西区南観音8丁
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	福島	福島県安達郡本宮町	松江	☎ (0859)34-2129 松江市平成町182番地14	四岛	13-20
	<b>25</b> (019)639-5120		字南/内65 (0243)34-1301	14/1	<b>T</b> (0852)23-1128	山口	☎(082)295-501 山口市鋳銭司
			(02 10/01 1001	出雲	出雲市渡橋町416	ЩЦ	字鋳銭司団地北447-
		圈 坩		浜田	☎ (0853)21-3133 浜田市下府町327-93		<b>25</b> (083)986-405
栃木	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 (043)208-6011	<u>"</u>	<b>T</b> (0855)22-6629		
群馬	高崎市大沢町229-1	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		四 国	地	X
水戸	☎(027)352-1109 水戸市柳河町309-2		<b>T</b> (03)5477-9780	香川		高知	南国市岡豊町中島331
	<b>2</b> (029)225-0249	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27	法自	☎(087)868-9477	222 H2Z	☎ (088)866-314
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 (0298)64-8756	   神奈川	☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目	徳島	鯛浜字かや108	愛坂	松山市土居田町750-
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		<sup>3-16</sup> <b>☎</b> (045)847-9720		<b>1</b> (088)698-1125		
-	<b>1</b> (048)728-8960	新潟			九州	地	X
			<b>1</b> (025)286-0171	福岡	春日市春日公園3丁目48 <b>否</b> (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3
	中 部	地	区	佐賀	佐賀市本庄町大字本庄	天草	本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10		8 9 6 - 2 <b>2</b> (0952)26 - 9151	曲旧包	☎(0969)22-312 鹿児島市与次郎1丁目
	<b>T</b> (076)294-2683		<b>T</b> (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1	庇兀崗	5-33
富山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28	+4	☎(095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大自	☎(099)250-565 名瀬市長浜町10-1
福井	☎ (076)432-8705 福井市開発4丁目112		☎ (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町		<b>雷</b> (097)556-3815	八局	☎(0997)53-51(
тщ/Т	<b>T</b> (0776)54-5606	~~ —	高屋太子2丁目30	宮崎	宮崎県宮崎郡清武町		
長野	松本市大字笹賀7600-7 (0263)86-9209	  高山	☎ (058)323-6010 高山市花岡町3丁目82		下加納366-2		
静岡	<b>№</b> (0203)00-9209 静岡市西島765		<b>25</b> (0577)33-0613		·	+14-	<u> </u>
1	<b>3</b> (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 <b>(059)255-1380</b>	<b>治</b>	<b>沖</b> 縄 浦添市城間4丁目23-11	地	<b>▼</b> (098)877-120
			(000)200 1000	/丁純	一-10		(030/011 12)

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0602

### シルバータイプをお求めの方へ (KZ-321LS・KZ-S321LS・CHM-T2LS)



トップフレームはステンレス製、 トッププレート・本体正面・ロースター扉はシルバー塗装です

●汚れを放置したり、こびりつくと取れにくくなるとともに、目立ちます。



取り扱いに注意し、汚れたらすぐにお手入れする

#### トップフレーム (ステンレス製)

# しょうゆなどの調味料が付いたとき

#### すぐにふき取る


放置すると、汚れのあとが残ることが あります。

#### 汚れのあとが残った場合や こびりつき

クリームタイプの磨き粉を付け 丸めたラップでこすり取る

#### 吸・排気パネル下側の油汚れ

薄めた台所用洗剤(中性)でふき



#### トッププレート(シルバー塗装)

傷付くことがあります。

汚れたらすぐにふき取る(手入れのしかたISP.42)

放置すると、汚れのあとが残ることがあります。

#### 本体正面・ロースター扉(シルバー塗装)

#### 汚れたらすぐにふき取る

放置すると、汚れのあとが残ることがあります。

- ●強くこすったり、たわし・磨き粉・スポンジの ナイロン面は使わない。
- ●ロースター扉を食器洗い乾燥機に入れない。(塗装を傷付けます。)



#### お願い

トップフレームをなべ底でこすったり、トップフレームに熱いなべを置かない。(ステンレスの傷付き・変色の原因になります。)

#### お知らせ

#### 次の場合は、トッププレートの変色では ありません


●ラジエントヒーターを使うと、ラジエントヒーター周囲が少し青みがかって見えます。トッププレートが冷めるに伴って、色は戻ってきます。

### 赤外線式換気連動タイプをお求めの方へ (KZ-321LR・CHM-T2LRS)

必ず、本製品と対応する「赤外線式換気連動システム対応型レンジフード」とセットで お使いください。

赤外線式換気連動システムとは、IHクッキングヒーターのトッププレートから送信する赤外線信号を、レンジフードが受信して自動的に運転・停止するシステムです。

各ヒーターの「入/切」操作をすると、 レンジフードが次のように運転・停止します。



レンジフードの電源が入っていないと、運転しません。


#### お願い

次のような使い方をすると、赤外線信号の送・受信を妨げます。

- ●送信部(3か所)に物を置いたり、汚れを付けない。
- ●送信部になべを近づけたり、フライパン などの取っ手を向けない。



- レンジフードの受信部の下に頭を近づけない。
  - 受信部の位置は、レンジフードのタイプにより異なります。



- ●テレビ・エアコンなどのリモコン操作を しながら、IHクッキングヒーターの操作 をしない。
- その他の理由で赤外線信号がうまく送・受信できずに、レンジフードが動かない場合があります。 ▶レンジフードの操作スイッチで操作してください。
- ●レンジフードの操作スイッチで操作するときは、レンジフードの取扱説明書をご覧ください。

# 仕樣

電	源	単相200V(50-60 Hz 共用)
消費	電力	4800 W
大	き さ ( 約 )	幅599 mm×奥行563mm×高さ232 mm
	大きさ(約)	幅220 mm×奥行295 mm
ロースター 焼 き 網	上ヒーターまでの高さ (約)	60 mm
質	量(約)	20.5 kg

		左IHヒーター	左IHヒーター 右IHヒーター		ロースター
消	首 費 電 力	2000 W	2000 W	1250 W	1550 W
	湯沸かし	3000 W	2000 W	1230 W	1550 W
火	(力調節 (約)	8段階調節 120 W相当~2000 W	8段階調節	3段階調節	自動(オート):自動調節 手動:3段階調節
	湯沸かし	9段階調節 120 W相当~3000 W	120 W相当~2000 W	340 W相当~1250 W	980 W相当~1550 W
揚げ物温度調節 (約)			7段階調節 140~200		
調理タイマー		1分~9時間55分	1分~9時間55分		1分~30分

- ●プラグを接続しただけでの消費電力…約0.2W(電源スイッチが「切」の状態)
- ●左右IHヒーターと、ロースターまたはラジエントヒーターを同時に使うときは

総電力量が4800Wを超えないようにするため、左右IHヒーターの最大火力を自動的に制御します。(火力表示は変わりません。)

ただし、左IHヒーターで、湯沸かしの火力を「 🎦 」で使っている場合は「強」に下がります。 (キーを押してもブザーが鳴り、火力は上げられません。)

●右IHヒーターで揚げ物をしながら、他のヒーターを同時に使うときは

揚げ物温度調節を優先するため、左IHヒーターの最大火力を自動的に制御します。(火力表示は変わりません。) ただし、左IHヒーターで、湯沸かしの火力を「 ☆ 」で使っている場合は「強」に下がります。 (キーを押してもブザーが鳴り、火力は上げられません。)

#### 愛情点検

#### 長年ご使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状は ありませんか

- トッププレートにひび割れなどが発生した。
- ◆冷却ファンが回らなくなった。

以上のような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ずお買い求め先に点検をご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日		年	<u> </u>	月	日	品	番							
おぼえのため								お客	<b>系</b> 樣	IJ	相	談	窓	П	
	お買い求め先名														
便利です		<b>1</b>	)	-			<b>%</b> (		)		-				

#### 松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部